

さいしょ おお れんしゅう
まず最初に大きいネジで練習！！

い かた はず かた
『ネジ』の 入れ方 外し方

ネジは 基本 2種類



① ギザギザのあるほう

写真①は『ボルト』と言います。

他にも種類がイロイロあります。

② アナのあいているほう

写真②は『ナット』と言います。

他にも種類がイロイロあります。

『まっすぐ』いれましょう




『ななめ』では、はいりません



せつめい
説明

はんときいまわ
反時計回り
はず
外れる

とけいまわ
時計回り
はい
入る



はんときいまわ
反時計回り
はず
外れる

とけいまわ
時計回り
はい
入る

